

Functieweergave / rijmodus

Snelheid

Eenheid



Fietsverlichting

Vervaldag service

Laadniveau eBike-accu

Micro-USB-poort (aansluiting op de DiagnosticTool, geen oplaadfunctie)



Rijmodus instellen

- ▶ Toets [-] of [+] kort indrukken om een lager of hoger ondersteuningsniveau (rijmodus) te selecteren → Afhankelijk van de geselecteerde functieweergave wordt de rijmodus kortstondig of permanent getoond



- ▶ Berekening van de weergegeven actieradius onder **RANGE** zie pagina 89
- ▶ Na een reset komt de weergegeven actieradius overeen met de gegevens in de Bosch eBike-accu-guide onder **Gunstige omstandigheden** (bij actuele softwareversie van de Drive Unit)



Aanpassing functieweergave

- ▶ Toets [-] herhaaldelijk iets langer (1 tot 2,5 sec.) indrukken
 - De Purion geeft achtereenvolgens **TRIP** (ritafstand), **TOTAL** (totaal aantal kilometers), **RANGE** (resterende accu-actieradius) en **MODE** (rijmodus) weer



De waarden TRIP of RANGE resetten

1. Wanneer de desbetreffende waarde wordt weergegeven, gelijktijdig toetsen [+] en [-] lang indrukken
 - Weergave **RESET** verschijnt op het display
2. Beide knoppen ingedrukt houden
 - **TRIP** of **RANGE** wordt op nul gezet



Weergave naar kilometers of mijlen overschakelen

1. Toets [-] ingedrukt houden
2. Kort op de toets [Aan / Uit] drukken
 - Weergave schakelt over



Fietsverlichting in- / uitschakelen

1. Toets [+] iets langer (1 tot 2,5 sec.) indrukken
 - Voor- en achterlicht worden geactiveerd
2. Voor het uitschakelen lang op de toets [+] drukken



De laatste lichtstatus wordt opgeslagen en bij het inschakelen overeenkomstig geactiveerd



Instelling van de displayhelderheid / softwareversies en productcodes weergeven

1. Bij **uitgeschakeld systeem** tegelijk op de toetsen [-] en [+] drukken en deze ingedrukt houden
2. Kort op de toets [Aan / Uit] drukken
 - De informatie verschijnt als lopende tekst: softwareversies van de Drive Unit en de accu alsmede eventueel van de Fast Charger, serienummer van accu, productcodes van Drive Units en accu
3. Terwijl de lopende tekst wordt weergegeven, kan de helderheid van het display via de toetsen [+] en [-] worden ingesteld