

Technologie voor het leven



BOSCH



Intuvia 100

Het intuïtieve en overzichtelijke display



Instructievideo's

Nuttige tips vind je op:

bosch-ebike.com/howto-intuvia100-en



POT

tweewielers
méér dan fietsen!

www.pottweewielers.nl

Blankenburg 9 7481DX

053 572 2198

Haaksbergen

eBike Systems

Intuvia 100 in één oogopslag



- A Acculaadtoestand
- B Weergave - Lichtstatus
- C Ondersteuningsniveau
- D Ondersteuning van de aandrijving
- E Huidige snelheid
- F Weergave van de rijgegevens
- G Tekstweergave (schakeladvies, eBike Lock...)
- H Bluetooth®-toets:
Kort indrukken (< 1 seconde):
verbinding met het eBike-System (koppelen)
Lang indrukken (> 1 seconde):
opslagmodus activeren (Storage Mode)

Opmerkingen: Er is een bedieningseenheid nodig om de Intuvia 100 te bedienen. Voor het inschakelen moet de Intuvia 100 in de houder gemonteerd zijn. Schakel de eBike in met de bedieningseenheid en beweeg de eBike een beetje. De bedieningseenheid kan ook worden gebruikt om handmatig de afgelegde kilometers te resetten (afstand en rijtijd). Ga hiervoor op je Intuvia 100 naar Instellingen en selecteer Trip resetten. Als je de functie niet kunt vinden, heb je eerst een update nodig. Download de Intuvia 100 Update-app van CicloSport® en volg de instructies.

Belangrijkste functies



Belangrijke
rijgegevens



Praktisch
schakeladvies



Displayhouder
meegeleverd

Met de eBike Flow-app kun je de eBike precies aan je wensen aanpassen en digitale functies toevoegen.

